

# TERMEX PONY PUHALLUSKONEEN KÄYTTÖOHJE

## VALMISTELEVAT TOIMENPITEET:

- Nosta kone varovasti maahan
- Aseta Pony tukevalle alustalle
- Avaa villa-altaan kansi
- Kytke kaukosäätimen johto koneeseen
- Aseta katkaisijat aloitusasentoon:
  - hätä-seis katkaisija: pois päältä
  - kaukosäädin: "0"
  - kaukosäätimen valinta: "1"  
( ohjaintaulussa )
  - valmiustila "0"
- Kytke tarpeeksi vahva ( 2,5 mm<sup>2</sup> ) virtajohto 16A 240 v pistokkeeseen
- Siirrä Termex säkit koneen lähetyville
- Nouda mattopuukko koneenkäyttäjälle
- Vie puhallusletku, kaukosäädin ja valo asennuskohteeseen
- Pyydä lapsia poistumaan koneen lähietäältä
- Säädä puhaltimen teho n. 75%.

## KÄYTTÖ YLÄPOHJAKOhteissa:

- Väännä valmiustila katkaisija asentoon: "1"
- Koneenkäyttäjä avaa ensimmäisen säkin ja murskaa materiaalin käsin turvatankojen välistä koneeseen
- Kiipeä asennuskohteeseen
- Laita kevyt hengityssuojain suullesi
- Mene yläpohjan kaukaisempaan nurkkaa
- Väännä kaukosäätimen katkaisija asentoon: "2".
- Liiku kulkusillalla ja kattotuoleilla pitäen puhallusletkua suunnattuna kohteeseen
- Koneenkäyttäjä lisää jatkuvasti villaa koneeseen
- Materiaalimenekki 2,0 – 2,5 sakkia kuutiolle eristyspaksuuden mukaan.

## HUOMIO ALA- JA VÄLIPohjissa:

- Puhalla reuna-alueet n. 40% ylipaksuuteen ja painele eriste rungon tasalle
- Materiaalimenekki noin 2,5 sakkia kuutiolle.

## HUOMIO ONTELO-ASENNUKSissa:

- Ohjaa letku n. 20 cm päähän ontelon pohjalta.
- Säädä puhaltimen teho 100%.
- Käynnistä kone ja anna täyttyvän ontelon nostaa letkua.
- Kun ontelo täyttyy, sammuta kone.
- Tiivistä ontelon yläosa käsin.
- Materiaalimenekki n. 3,5 sakkia kuutiolle.

## SÄÄTÄMINEN JA ONGELMATILANTEET:

- Jos villa pölyää liikaa, vähennä puhallusteho
- Materiaalin syöttöpeltiä pienentämällä voidaan vähentää asennusnopeutta
- Letkun tukkeuduttua käännä kaukosäädin asentoon "1" ja ravistele letkua
- Sähkömoottoreiden lämmentyä liikaa saattaa lämpörele laueta. Odota hetki ja käännä katkaisija uudestaan päälle.
- Jos mattopuukko tipahtaa villa-altaaseen, sammuta välittömästi ja tyhjennä kone.
- Lämpöreleet sijaitsevat ohjauspaneelin läpinäkyvän kannen alla keskellä
- Moottorien käsikäytön katkaisimet ovat samassa paikassa vasemmalla
- Vikavirtasuoja on myös siellä oikeassa reunassa
- Pony konetta voi käyttää myös ilman kauko-ohjainta. Tässä tapauksessa käännä kaukosäätimen valinta kohtaan : "0". Paikallisohjauksella Pony konetta ohjataan paneelin vasemmassa alakulmassa olevalla kytkimellä

LOPETETTUASI MUISTA PUHALTAA KONE TYHJÄKSI JA SULKEA VILLA-ALTAAN KANSI

SAMMUTA PONY KÄÄNTÄMÄLLÄ KAUKOSÄÄDIN ASENTOON: "0" JA VALMIUSTILA  
KATKAISIJA ASENTOON: "0" ÄLÄ KÄYTÄ HÄTÄ-SEIS KYTKINTÄ TARPEETTOMASTI